ERA - 550862A - SENSOR, POSICION ARBOL DE LEVAS

Sensor posición árbol de levas

Sensor de posición del árbol de levas, esencial para el correcto funcionamiento del motor. Garantiza un rendimiento óptimo al monitorizar la posición del árbol de levas.