

## **ERA - 551693A - SENSOR, POSICION ARBOL DE LEVAS**

Sensor posición árbol de levas

Sensor de posición del árbol de levas, esencial para el correcto funcionamiento del motor. Asegura el sincronismo óptimo entre el árbol de levas y el cigüeñal, mejorando el rendimiento.