

ERA - 551793A - SENSOR, TEMP. GAS ESCAPE

Sensor de temperatura para gases de escape

Sensor de temperatura de gases de escape, esencial para el control de emisiones y rendimiento de tu vehículo. Garantiza un funcionamiento óptimo del motor y cumple con normativas ambientales.