

ERA - 551816A - SENSOR, PRESION GAS DE ESCAPE

Sensor de presión de gas escape

Sensor de presión de gas de escape para optimizar el rendimiento y la eficiencia del motor. Asegura la correcta medición y mejora la gestión de emisiones.