

ERA - 551828A - SENSOR, TEMPERATURA DEL AIRE DE ADMISION

Sensor de temperatura de aire de admisión

Sensor que mide la temperatura del aire en la admisión, optimizando el rendimiento del motor y el consumo de combustible. Ideal para mantener tu vehículo en óptimas condiciones.