

ERA - 551855A - SENSOR, TEMP. GAS ESCAPE

Sensor de temperatura para escape

Sensor de temperatura de gases de escape, esencial para el control ambiental y eficiencia de tu vehículo. Garantiza un funcionamiento óptimo y reduce emisiones conteniendo la calidad del motor.