

ERA - 551856A - SENSOR, TEMP. GAS ESCAPE

Sensor temperatura escape

Sensor de temperatura para gases de escape, esencial para monitorizar el rendimiento del vehículo y asegurar una combustión eficiente. Compatible con múltiples modelos.