

ERA - 551897A - SENSOR, POSICION ARBOL DE LEVAS

Sensor posición árbol de levas

Sensor de posición del árbol de levas, esencial para la gestión del motor. Asegura un rendimiento óptimo al monitorear la posición del árbol en tiempo real.