

ERA - 551916 - SENSOR, TEMP. GAS ESCAPE

Sensor de temperatura de gases de escape

Este sensor mide la temperatura de los gases de escape, garantizando un funcionamiento óptimo del motor y reduciendo emisiones. Ideal para mantener el rendimiento y la eficiencia de tu vehículo.