

Ate - 620226 - INDICADOR DE DESGASTE

Indicador de desgaste para neumáticos

El indicador de desgaste es esencial para asegurar la seguridad en la conducción. Facilita la detección del nivel de abrasión en neumáticos, prolongando su vida útil y mejorando tu experiencia de manejo.