

## **Ate - 620236 - INDICADOR DE DESGASTE**

Indicador de desgaste confiable

El indicador de desgaste te ayuda a monitorear el estado de tus frenos y otros componentes. Asegura tu seguridad y la de tu vehículo. Fácil de instalar y leer.