

Ate - 620240 - INDICADOR DE DESGASTE

Indicador de desgaste para frenos

El indicador de desgaste es esencial para la seguridad de tu vehículo. Monitoriza el estado de los frenos y asegura un rendimiento óptimo en cada viaje.