

Ate - 620272 - INDICADOR DE DESGASTE

Indicador de desgaste para vehículos

El indicador de desgaste es esencial para monitorear la condición de los frenos de tu vehículo. Asegura la máxima seguridad y rendimiento en carretera. Su instalación es fácil y rápida.