

Ate - 620283 - INDICADOR DE DESGASTE

Indicador de desgaste fiable

El indicador de desgaste mide el estado de tus frenos y neumáticos, asegurando seguridad y rendimiento óptimo en la carretera. Ideal para mantenimiento preventivo.