

Ate - 620298 - INDICADOR DE DESGASTE

Indicador de desgaste para frenos

El indicador de desgaste es esencial para garantizar la seguridad de tu vehículo. Ayuda a detectar el desgaste de las pastillas de freno, mejorando el rendimiento y prolongando la vida útil.