

Ate - 620301 - INDICADOR DE DESGASTE

Indicador de desgaste automático

El indicador de desgaste es un dispositivo esencial que permite monitorear el estado de tus frenos y pastillas. Asegura la seguridad de tu vehículo y optimiza su rendimiento.