

Ate - 620716 - INDICADOR DE DESGASTE

Indicador de desgaste para automóviles.

El indicador de desgaste es esencial para monitorear el estado de los frenos y neumáticos. Evita accidentes y garantiza tu seguridad en la carretera. Mantén tu vehículo en óptimas condiciones.