

Ate - 620903 - INDICADOR DE DESGASTE

Indicador de desgaste para frenos.

El indicador de desgaste es esencial para mantener la seguridad de tu vehículo. Te alertará a tiempo sobre el estado de tus frenos, garantizando un rendimiento óptimo y una conducción segura.