Ate - 621302 - INDICADOR DE DESGASTE

Indicador de desgaste automotriz

Este indicador de desgaste es esencial para monitorear el estado de los frenos de tu vehículo, garantizando seguridad y rendimiento óptimo en la carretera. Fácil de usar y de fiable instalación.