

TOOLHUB - 1141 - TENSIOMETRO CORREAS DISTRIBUCIÓN

Descripción

Herramienta que permite comprobar fácilmente la tensión de las correas de distribución.



