Ate - 620014 - INDICADOR DE DESGASTE

Indicador de desgaste para frenos

El indicador de desgaste es esencial para garantizar la seguridad de tu vehículo. Monitorea la vida útil de las pastillas de freno y evita accidentes. Fácil de instalar y compatible con múltiples marcas.